

EN

WARNINGS! Small Parts, Choking Hazard. Long cable. Strangulation hazard • Misuse of power supply can cause electrical shock • The toy shall not be used with power supply for toys • The toy shall be used with the power supply supplied • The power supply is not a toy • Toys liable to be cleaned with liquids are to be disconnected from the power supply before cleaning • Assembly needs to be done by an adult • Do not attempt to modify or repair the product. This could damage the product and risks causing the battery to generate heat, short circuit or ignite • Do not use the product if it overheats, leaks, emits an odour or you notice other irregularities • Regularly examine and throw away at first sign of damage or weakness • Keep away from fire, direct sunlight, high temperatures and/or humidity • Always leave 5mm space around the product for ventilation • When not in use for a long time, please place the product in a dry environment • To prevent falling over, please use it on a table with a slope less than 6 degrees • The product must only be used with the recommended transformer • Keep this information • Keep all packaging materials out of reach of children as they may present a suffocation hazard

Use instructions

- The product is a rechargeable lamp and powered by 5V /1A.
Please do not use adapter with or above 5V /2A to charge the product.
- Please fully charge the product before use. When charging, the red indicator light flashes; when it is fully charged, the red light stays on. It takes roughly 5 hours to be fully charged and the max charging time cannot exceed 8 hours to avoid damage to the battery and shorten the lifetime.
- After the product is fully charged, it can be used for about 40 - 440 hours.
- Description of power switch:
 - press the power switch briefly and the light will be on (white color with 100% brightness); Press the power switch again and the light will be off.
 - press the power switch briefly and then press the power switch long to activate the timer function. The light will flash twice and then be on for 30 minutes (white color with 100% brightness). After 30 minutes the light turns off automatically. To turn off earlier press the power button again to turn off the timing function.
- Tap to change LED brightness:
 - Turn on the lamp: 100% brightness.
 - Tap the lamp for the first time: 10% brightness;
 - Tap the lamp for the second time: 40% brightness;
 - Tap the lamp for the third time: 100% brightness;
 - Tap the lamp for the fourth time: light is off;

NL

WAARSCHUWINGEN! Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Lange kabel. Vervuurgingsgevaar • Het verkeerde gebruik van de elektrische onderdelen kan een elektrische shock veroorzaken • Gebruik dit speelje enkel met elektrische onderdelen die geschikt zijn voor speeljes • Gebruik het speelje met de bijgeleverde elektrische onderdelen • De elektrische onderdelen zijn geen speelgoed • Trek de stekker uit het stopcontact voor je afwasbaar speelgoed schoonmaakt met een vloeistof • Enkel een volwassene mag het product in elkaar steken • Probeer het product niet zelf te wijzigen of te repareren. Het product is niet zo beschadigd raken en de batterij kan mogelijk oververhit raken, kortsluiten of ontbranden • Gebruik het product niet als het oververhit raakt, lek, een geur verspreidt of als je andere ongewone dingen opmerkt • Kijk het product regelmatig na en gooi het weg bij het eerste teken van schade of hapelingen • Hou het product uit de buurt van vuur, direct zonlicht, hoge temperaturen en/of vocht • Laat altijd 5 mm ruimte rond het product voor ventilatie • Bewaar het product op een droge plaats wanneer je het lange tijd niet gebruikt • Gebruik het product op een tafel met een helling van minder dan 6 graden, zodat het niet kan omvallen • Gebruik het product enkel met de aanbevolen transformator • Bewaar deze informatie • Hou alle verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen omdat ze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.

Gebruiksaanwijzing

- Het product is een herlaadbare lamp die wordt gevoed met 5 V /1A.
Laad het product niet op met een adapter met 5 V /2 A of meer.
- Laad het product volledig op vóór gebruik. Tijdens het opladen knippert het rode lichtje.
Wanneer het product volledig is opgeladen, blijft het rode lichtje branden. Het duurt ongeveer 5 uur om het product volledig op te laden. De maximale oplaadtijd mag niet meer dan 8 uur bedragen. Anders kan de batterij schade oplopen en verkort de levensduur.
- Als het product volledig is opgeladen, kun je het ongeveer 40 - 440 uur lang gebruiken.
- Beschrijving van de stroomschakelaar:
 - druk kort op de aan/uit-schakelaar en het licht gaat aan (witte kleur met 100% helderheid). Druk nogmaals op de aan/uit-schakelaar en het licht gaat uit.
 - druk kort op de aan/uit-schakelaar en vervolgens lang op de aan/uit-schakelaar om de timerfunctie te activeren. Het licht knippert twee keer en blijft dan 30 minuten aan (witte kleur met 100% helderheid). Na 30 minuten gaat het licht automatisch uit. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de timerfunctie eerder uit te schakelen.
- Tik om de helderheid van de ledlamp te wijzigen:
 - Zet de lamp aan op: 100% helderheid
 - Tik één keer op de lamp: 10% helderheid
 - Tik nog een keer op de lamp: 40% helderheid
 - Tik een derde keer op de lamp: 100% helderheid
 - Druk voor de vierde keer op de lamp: het licht gaat uit

FR

AVERTISSEMENTS ! Petits éléments. Danger d'étouffement. Longe Corde. Danger de strangulation • Une utilisation incorrecte de l'adaptateur d'alimentation peut causer un choc électrique • Le jouet doit uniquement être utilisé avec un adaptateur d'alimentation pour jouets • Le jouet doit uniquement être utilisé avec l'adaptateur d'alimentation fourni • L'adaptateur d'alimentation n'est pas un jouet • Les jouets susceptibles d'être nettoyés avec des produits liquides doivent être débranchés de l'adaptateur d'alimentation avant de procéder au nettoyage • L'assemblage doit être réalisé par un adulte • Ne pas essayer de modifier ou de réparer ce produit afin de ne pas l'endommager et de ne pas risquer de surchauffer, de court-circuiter ou d'enflammer la batterie • Ne pas utiliser le produit s'il surchauffe, fuit, émet une odeur ou présente d'autres anomalies • Contrôler régulièrement et à jeter au premier signe de dommage ou d'usure • A tenir éloigné du feu et à conserver à l'abri du soleil, des températures élevées et/ou de l'humidité • Laisser toujours un espace de 5 mm autour du produit pour assurer une bonne ventilation • Stocker le produit dans un endroit sec s'il n'est pas utilisé pendant longtemps • Pour éviter les chutes, utiliser le produit sur une table présentant une pente inférieure à 6 degrés • Utiliser le produit uniquement avec le transformateur recommandé • Conserver ces informations • Gardez tous les emballages hors de portée des enfants, afin d'éviter tout risque d'étouffement

Mode d'emploi

- Le produit est une lampe rechargeable alimentée par une tension de 5V/1A. Ne jamais charger la lampe à l'aide d'un adaptateur d'une puissance égale ou supérieure à 5V/2A.
- Charger complètement la lampe avant de l'utiliser. Le voyant lumineux rouge clignote lorsque la lampe est en charge, il s'arrête de clignoter lorsque la lampe est totalement chargée. Une charge complète prend environ 5 heures. Ne pas charger la lampe pendant plus de 8 heures afin d'éviter d'endommager la batterie et d'en raccourcir la durée de vie.
- La lampe peut être utilisée pendant environ 40 - 440 heures si elle est totalement chargée.
- Description de l'interrupteur d'alimentation :
 - Appuyez brièvement sur l'interrupteur et la lumière s'allumera (couleur blanche avec une luminosité de 100 %). Appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour éteindre la lumière.
 - Appuyez brièvement sur l'interrupteur, puis appuyez longuement sur l'interrupteur pour activer la fonction minuterie. La lumière clignotera deux fois, puis restera allumée pendant 30 minutes (couleur blanche avec une luminosité de 100 %). Après 30 minutes, la lumière s'éteindra automatiquement. Pour éteindre plus tôt, appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour désactiver la fonction minuterie.
- Toucher pour modifier la luminosité LED :
 - Allumer la lampe : luminosité à 100 % ;
 - Toucher la lampe une première fois : luminosité à 10 % ;
 - Toucher la lampe une deuxième fois : luminosité à 40 % ;
 - Toucher la lampe une troisième fois : luminosité à 100 % ;
 - Toucher la lampe une quatrième fois pour l'éteindre.
- Si vous touchez la lampe pour l'éteindre, la lampe est toujours allumée en mode veille. Si vous ne l'utilisez pas pendant un long moment, veillez à l'éteindre via l'interrupteur afin de préserver l'autonomie de la batterie.

DE

ACHTUNG! Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Lange Schnur. Strangulationsgefahr • Falsche Verwendung des Netzteils kann zu elektrischem Schlag führen • Spielzeug darf nur mit Stromversorgung für Spielzeug verwendet werden • Spielzeug nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwenden • Netzteil ist kein Spielzeug • Spielzeuge, die mit Flüssigkeiten gereinigt werden sollen, müssen vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt werden • Montage muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden • Produkt darf nicht verändert oder repariert werden. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden. Auch besteht die Gefahr, dass der Akku Hitze entwickelt, einen Kurzschluss verursacht oder sich entzündet • Das Produkt nicht verwenden, wenn es zu heiß wird, undicht ist, anfängt zu riechen oder wenn andere Unregelmäßigkeiten festgestellt werden • Produkt regelmäßig kontrollieren und bei den ersten Anzeichen von Beschädigung oder Materialermüdung wegwerfen • Von Feuer, direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen und/oder Feuchtigkeit fernhalten • Immer für einen Abstand von 5 mm aus dem Produkt herum sorgen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten • Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, muss es in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden • Um ein Umfallen zu vermeiden, das Gerät auf einen Tisch mit einer Neigung von weniger als 6 Grad stellen • Produkt darf nur mit dem empfohlenen Transformator verwendet werden • Diese Informationen zum späteren Nachschlagen aufbewahren • Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen können.

Bedienungsanleitung

- Das Produkt ist eine wiederaufladbare Lampe, die mit 5 V /1 A betrieben wird. Bitte kein Ladegerät mit 5 V /2 A oder mehr für das Aufladen des Produkts verwenden.
- Produkt vor Gebrauch vollständig aufladen. Während des Ladevorgangs blinkt die rote Anzeigelampe. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die rote Lampe dauerhaft. Es dauert etwa 5 Stunden, bis die Batterie vollständig aufgeladen ist. Die maximale Ladezeit darf 8 Stunden nicht überschreiten, um Schäden am Akku und eine Verkürzung der Lebensdauer zu vermeiden.
- Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, kann es etwa 40 - 440 Stunden verwendet werden.

- Beschreibung des Netzschalters:
 - Drücke kurz auf den Netzschalter, um das Licht einzuschalten (weiße Farbe mit 100 % Helligkeit). Drücke noch einmal auf den Netzschalter, um das Licht wieder auszuschalten.
 - Wenn du einmal kurz und dann lang auf den Netzschalter drückst, wird die Timerfunktion aktiviert. Das Licht blinkt zweimal und leuchtet dann 30 Minuten lang (weiße Farbe mit 100 % Helligkeit). Nach 30 Minuten schaltet sich das Licht automatisch aus. Um das Licht früher auszuschalten, muss du erneut auf den Netzschalter drücken, um die Timerfunktion zu deaktivieren.

- Dès que la lampe est chargée complètement, veillez à la mettre hors tension.

Nettoyage

- Débrancher la prise avant de procéder au nettoyage
- Nettoyer à l'aide d'un plumeau ou d'un chiffon humide
- Ne pas nettoyer les composants électroniques à l'aide d'un chiffon humide

Spécificités du produit

Contenu:

- Manchon animal 100 % silicone
- Module d'éclairage
- Câble de charge USB-C
- Le module d'éclairage contient une batterie non rechargeable et non amovible

BPA: conformément à la législation

Product specificaties Inhoud:

- Dierenhoes van 100% silicone
- Lichtmodule
- USB-C-laadkabel
- De lichtmodule bevat een niet-herlaadbare batterij die niet kan worden vervangen

BPA: in overeenstemming met de wetgeving.

5. Lampe antippen, um die LED-Helligkeit zu ändern:

- a. Lampe einschalten: 100 % Helligkeit;
- b. Lampe einmal antippen: 10 % Helligkeit;
- c. Lampe zweimal antippen: 40 % Helligkeit;
- d. Lampe dreimal antippen: 100 % Helligkeit;
- e. Lampe viermal antippen: Licht geht aus.

6. Wenn das Licht durch Antippen ausgeschaltet wird, befindet sich das Produkt noch in Betrieb und es fließt ein Ruhestrom. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, bitte das Licht mit dem Netzschalter ausschalten, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

7. Nach dem vollständigen Aufladen bitte das Netzkabel zeitnah entfernen.

Reinigen

- Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz trennen
- Gerät mit einem Staubtuch oder einem feuchten Tuch reinigen
- Gerät nicht mit feuchten Produkten reinigen

Produktspezifikationen

Inhalt:

- 100 % Silikon-Tierhülle
- Lichtmodul
- USB-C Ladekabel
- Das Lichtmodul enthält eine nicht wiederaufladbare Batterie, die nicht ersetzt werden kann.

BPA: entspricht der Gesetzgebung

ES

ADVERTENCIAS

Partes pequeñas. Peligro de atragantamiento. Cuerda larga. Peligro de estrangulamiento • El uso incorrecto de la fuente de alimentación puede causar una descarga eléctrica • El juguete solo debe utilizarse con una fuente de alimentación para juguetes • El juguete debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada • La fuente de alimentación no es un juguete • Los juguetes que puedan limpiarse con productos líquidos deben desconectarse de la red eléctrica antes de limpiarlos • El juguete debe ser armado por un adulto • No intente modificar ni reparar el producto. Esto podría dañar el producto y provocar el riesgo de que la batería genere calor, se cortocircuite o se incendie • No utilice el producto si este se sobrecalienta, tiene fugas o emite olores, o si usted detecta otras irregularidades • Examine lo regularmente y deséchelo al primer signo de deterioro o disminución de la potencia • Manténgalo alejado del fuego, la luz solar directa, las altas temperaturas o la humedad • Deje siempre un espacio de 5 mm alrededor del producto para su ventilación • Cuando no vaya a utilizar el producto durante un período prolongado, guárdelo en un lugar seco • Para evitar que se caiga, utilícelo sobre una mesa con una inclinación inferior a 6 grados • El producto sólo debe utilizarse con el transformador recomendado • Conserve esta información • Mantener los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños, con el fin de evitar cualquier riesgo de asfixia

Instrucciones de uso

1. El producto es una lámpara recargable y funciona con 5V /1A. No utilice un adaptador de 5V /2A o de magnitudes superiores para cargar el producto.

2. Cargue completamente el producto antes de utilizarlo. Durante la carga, la luz indicadora roja parpadeara: cuando está completamente cargado, la luz roja permanece encendida. Tarda aproximadamente 5 horas en cargarse por completo y el tiempo máximo de carga no debe exceder las 8 horas para evitar que la batería se dañe o que se acorte su vida útil.

3. Cuando el producto está completamente cargado, puede ser utilizado durante aproximadamente 40 ~ 440 horas.

4. Descripción del interruptor de encendido:

- a. pulse brevemente el interruptor de encendido y la luz se encenderá (color blanco con un brillo del 100 %). Vuelva a pulsar el interruptor de encendido y la luz se apagará.
- b. pulse brevemente el interruptor de encendido y, luego, púlselo prolongadamente para activar la función de temporizador. La luz parpadeará dos veces y después permanecerá encendida durante 30 minutos (color blanco con un brillo del 100 %). Al cabo de 30 minutos, la luz se apaga automáticamente. Para que se apague antes, vuelva a pulsar el botón de encendido para desactivar la función de temporizador.

5. Adaptación de la luminosidad del LED mediante toques ligeros:

- a. Encienda la lámpara: 100% de luminosidad.
- b. Con un toque ligero a la lámpara: 10% de luminosidad;
- c. Con un segundo toque ligero a la lámpara: 40% de luminosidad;
- d. Con un tercer toque ligero a la lámpara: 100% de luminosidad;
- e. Con un cuarto toque ligero a la lámpara: la luz se apagará;

6. Cuando la luz se apaga por medio de un toque ligero, el producto sigue funcionando y hay una corriente de reposo. Si no se utiliza durante mucho tiempo, apague la lámpara con el

interruptor de encendido para impedir que se acorte la duración de la batería. 7. Una vez el producto está cargado por completo, desconéctelo de la corriente.

Limpieza

- Desconectar de la red eléctrica antes de limpiarlo
- Limpiar con un plumero o un paño húmedo
- No limpie el componente electrónico con productos húmedos

Especificaciones del producto

- Funda animal 100% de silicona
- Módulo de luz
- Cable de carga USB-C
- El módulo de luz contiene una batería no recargable que no es reemplazable

BPA: de acuerdo con la legislación

Instruções de uso

1. O produto é uma lâmpada recaricável alimentada a 5 V/1 A. Para recaricar o aparelho, não utilize um adaptador com uma potência de 5 V/2 A ou superior.
2. Prima dell'uso, caricare completamente il prodotto. Durante la ricarica, la spia rossa lampeggia; una volta completata la ricarica, la spia rossa rimane accesa. La ricarica completa richiede circa 5 ore e, per evitare di danneggiare la batteria e ridurne la durata, il tempo massimo di ricarica non deve superare le 8 ore.
3. A carica completa, il prodotto può essere utilizzato per circa 40 ~ 440 ore.
4. Descrizione dell'interruttore di alimentazione:

- a. premere brevemente l'interruttore di alimentazione e la luce si accenderà (colore bianco con luminosità al 100%). Premendo nuovamente l'interruttore di alimentazione, la luce si spegne.
- b. premere brevemente l'interruttore di alimentazione, quindi premerlo a lungo per attivare la funzione timer. La luce lampeggerà due volte e rimarrà accesa per 30 minuti (colore bianco con luminosità al 100%). Dopo 30 minuti la luce si spegne automaticamente. Per spegnerla prima, premere nuovamente il pulsante di alimentazione per disattivare la funzione timer.

5. Toccare per modificare la luminosità del LED:

- a. Accensione della lampada: luminosità al 100%.
- b. Primo tocco della lampada: luminosità al 10%;
- c. Secondo tocco della lampada: luminosità al 40%;
- d. Terzo tocco della lampada: luminosità al 100%;
- e. Quarto tocco della lampada: la luce si spegne;

6. Quando la lampada viene spenta al tocco, il prodotto rimane in funzione e riceve corrente di riposo. Se la lampada non viene utilizzata per molto tempo, spegnerla dall'interruttore per preservare la durata della batteria.

7. Una volta completata la carica, scollegare per tempo l'alimentazione.

PT

AVISOS!

Pequenas partes. Risco de asfixia. Corda comprida. Risco de estrangulamento • A utilização indevida da fonte de alimentação pode causar choque elétrico • O brinquedo só deve ser utilizado com fonte de alimentação para brinquedos • O brinquedo deve ser utilizado com a fonte de alimentação fornecida • A fonte de alimentação não é um brinquedo • Os brinquedos suscetíveis de serem limpos com líquidos devem ser desligados da fonte de alimentação antes da limpeza • A montagem precisa de ser feita por um adulto • Não tente modificar ou reparar o produto. Isso pode danificar o mesmo e corer o risco de fazer com que a bateria gere calor, curto-circuito ou ignição • Não utilize o produto se ele sobreaquecer, vazar, emitir um odor ou se notar outras irregularidades • Examine regularmente e descarte ao primeiro sinal de dano ou fumaça • Mantenha afastado do fogo, da luz solar direta, das altas temperaturas e/ou humidade • Deixe sempre um espaço de 5 mm à volta do produto para ventilação • Quando não for utilizado durante muito tempo, coloque o produto num ambiente seco • Para evitar a queda, utilize-o numa mesa com uma inclinação inferior a 6 graus • O produto só deve ser utilizado com o transformador recomendado • Guarde esta informação • Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças, uma vez que os mesmos podem causar risco de sufocamento

Instruções de utilização

1. O produto é uma lâmpada recarregável e alimentada por 5 V / 1 A. Não utilize um adaptador com ou acima de 5 V / 2 A para carregar o produto.
2. Carregue o produto na íntegra antes de utilizar. Ao carregar, a luz indicadora vermelha pisca; Quando está totalmente carregada e a luz vermelha permanece acesa. Demora cerca de 5 horas a ser totalmente carregada e o tempo máximo de carregamento não pode exceder 8 horas para evitar danos à bateria e encurtar a vida útil.
3. Depois que o produto está totalmente carregado, pode ser utilizado por cerca de 40 ~ 440 horas.
4. Descrição do interruptor de alimentação:

- a. prima o interruptor liga/desliga brevemente e a luz acender-se-á (cor branca com 100% de luminosidade). Prima o interruptor liga/desliga novamente e a luz apagar-se-á.
- b. prima o interruptor liga/desliga brevemente e emseguida prima o interruptor liga/desliga longamente para activar a função de temporizador (timer). A luz piscará duas vezes e a seguir ficará acesa por 30 minutos (cor branca com 100% de luminosidade). Após 30 minutos a luz apaga automaticamente. Para desligar mais cedo, prima o botão liga/desliga novamente para desligar a função de temporizador.

5. Toque para alterar o brilho do LED:

- a. Ligue a lâmpada: 100% de brilho.
- b. Toque na lâmpada pela primeira vez: 10% de brilho;
- c. Toque na lâmpada pela segunda vez: 40% de brilho;
- d. Toque na lâmpada pela terceira vez: 100% de brilho;
- e. Toque na lâmpada pela quarta vez: a luz é apagada;

6. Quando a luz é apagada ao tocar, o produto ainda está a funcionar e há uma corrente quiescente. Se não for utilizada por muito tempo, desligue a luz no interruptor de energia para ajudar a proteger a vida útil da bateria.

7. Depois de estar totalmente carregada, corte a energia a tempo.

Polizia

- Scollegare la lampada dall'alimentazione prima di pulirla
- Pulire con uno spolverino o un panno umido
- Non pulire i componenti elettronici con prodotti umidi

Specifiche del prodotto

Contenuto:

- Manicotto con animali in 100% silicone
- Modulo luce
- Cavo di ricarica USB-C
- Il modulo luce contiene una batteria non ricaricabile e non sostituibile

BPA: in accordo a quanto stabilito dalla legislazione

Limpeza

- Desligue da fonte de alimentação antes de limpar
- Limpe com um espanador ou pano húmido
- Não limpe o componente eletrónico com produtos húmidos

Especificações do produto

Conteúdo:

- Manga Animal 100% Silicone
- Módulo de Luz
- Cabo de carregamento USB-C
- O Módulo de Luz contém uma bateria não recarregável que não é substituível

Bisfenol A: de acordo com a legislação

IT

AVVERTENZE!

Piccole parti. Rischio di soffocamento. Corde lunghe. Rischio di strangolamento • L'uso improprio dell'alimentatore può causare scosse elettriche • Il giocattolo deve essere alimentato esclusivamente con alimentatori per giocattoli • Il giocattolo deve essere alimentato con l'alimentatore in dotazione • L'alimentatore non è un giocattolo • Prima di pulire i giocattoli con liquidi detergenti, scollegarli dall'alimentazione • Il montaggio deve essere effettuato da un adulto • Non tentare di modificare o riparare il prodotto. Si rischia di danneggiare il prodotto e far sì che la batteria si surriscaldi, vada in cortocircuito o si incendi • Non utilizzare il prodotto se si surriscalda, perde, emette odori o si notano altre anomalie • Controllare regolarmente il prodotto e buttarlo al primo segno di danneggiamento o cedimento • Tenere lontano da fiamme, luce solare diretta, temperature elevate e/o umidità • Lasciare sempre uno spazio di 5 mm intorno al prodotto per favorire la ventilazione • Se non viene utilizzato per lungo tempo, riporre il prodotto in un ambiente asciutto • Per prevenirne la caduta, utilizzare il prodotto su un tavolo con una pendenza inferiore a 6 gradi • Il prodotto deve essere utilizzato solo con il trasformatore consigliato • Conservare queste informazioni • Tutti i materiali di imballaggio devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini, in quanto possono rappresentare un rischio di soffocamento